



Caméra Jour/Nuit

VBC-265



BOSCH

fr Manuel d'installation et d'utilisation

Table des matières

1	Sécurité	5
1.1	Consignes de sécurité	5
1.2	Consignes de sécurité importantes	6
1.3	Avis importants	7
1.4	Conformité FCC et ICES	8
1.5	Certification UL	9
1.6	Avis Bosch	10
2	Introduction	11
2.1	Caractéristiques	11
2.2	Déballage	11
3	Connexions	13
3.1	Branchement de l'alimentation	13
3.1.1	Caméras basse tension	13
3.1.2	Caméras haute tension	14
3.2	Connexion vidéo	14
3.2.1	Signal vidéo de sortie	14
3.3	Connecteurs d'alarme et de relais	15
3.4	Monture d'objectif	16
3.5	Réglage du tirage optique	17
3.6	Montage de la caméra	19
3.7	Commutation jour/nuit	19
4	Configuration	20
4.1	Menus	20
4.1.1	Menus de niveau supérieur	20
4.1.2	Navigation dans les menus	21
4.2	Structure du menu principal	22
4.2.1	Sous-menu Shutter/AGC (Shutter/CAG)	23
4.2.2	Sous-menu Jour/Nuit	24
4.2.3	Sous-menu Color (Couleur)	25
4.2.4	Sous-menu VMD (à distance via Bilinx uniquement)	26

4.3	Structure du menu Installation (Install)	28
4.3.1	Sous-menu Lens Wizard (Assistant Lens)	29
4.3.2	Sous-menu Alarm (Alarme)	30
4.3.3	Sous-menu Defaults (Par Défaut)	32

5	Caractéristiques techniques	33
5.1	Spécifications	33

1 Sécurité

1.1 Consignes de sécurité

**DANGER !**

Risque élevé : ce symbole indique un danger immédiat de type « risque d'électrocution » à l'intérieur du produit qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles.

**AVERTISSEMENT !**

Risque moyen : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures corporelles mineures ou modérées.

**ATTENTION !**

Risque faible : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels ou endommager le périphérique.

1.2 Consignes de sécurité importantes

Lisez, observez et conservez pour référence l'ensemble des consignes de sécurité ci-après. Respectez les avertissements repris sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation avant toute utilisation.

1. **Nettoyage** - En règle générale, un chiffon sec suffit à nettoyer l'appareil, mais vous pouvez également utiliser un chiffon humide non pelucheux ou une peau de chamois. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
2. **Sources de chaleur** - N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un système de chauffage, un four ou tout autre dispositif générant de la chaleur (amplificateurs, etc.).
3. **Eau** - Évitez de renverser des substances liquides sur l'appareil.
4. **Foudre** - Prenez les précautions d'usage pour protéger l'appareil contre les surtensions du réseau électrique et contre la foudre.
5. **Réglage des commandes** - Procédez uniquement au réglage des commandes tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation. Tout autre réglage risquerait d'endommager l'appareil.
6. **Alimentation** - Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
7. **Réparation** - À moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Toute opération de dépannage doit être confiée à un réparateur qualifié.
8. **Pièces de rechange** - Veillez à utiliser les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
9. **Installation** - Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant et aux codes locaux en vigueur.
10. **Accessoires et modifications** - Utilisez uniquement les accessoires et les dispositifs de fixation recommandés par le fabricant. Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par Bosch, est susceptible

d'entraîner l'annulation de la garantie ou la révocation du droit d'utilisation du périphérique, le cas échéant.

1.3 Avis importants



Mise au rebut - Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants recyclables et réutilisables de haute qualité. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Des services de collecte séparés sont généralement mis en place pour les produits électriques et électroniques. Veuillez mettre au rebut ces appareils dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement, conformément à la *Directive européenne 2002/96/CE*.

AVERTISSEMENT !



Coupure de l'alimentation sur les versions haute tension : un appareil est sous tension dès que le cordon d'alimentation est branché sur la source d'alimentation. Le débranchement du cordon d'alimentation permet de couper l'alimentation de l'appareil. Dans le cas d'un équipement électrique, installez la fiche à proximité de l'équipement, de manière à pouvoir y accéder facilement.

AVERTISSEMENT !



Interrupteur omnipolaire : intégrez un interrupteur omnipolaire, avec séparation des contacts de 3 mm minimum à chaque pôle, à l'installation électrique du bâtiment.

1.4 Conformité FCC et ICES

Informations FCC et ICES

(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)

Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de **classe B**, en vertu de la *section 15 du règlement* de la *Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC)*, et en vertu de la norme *ICES-003 d'Industrie Canada*. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une **installation résidentielle**. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
- Éloigner l'appareil du récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
- Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/ télévision pour obtenir de l'aide.

Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile : *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et de télévision)*.

Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5 Certification UL

Clause de non-responsabilité

Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure, comme l'indiquent les *normes de sécurité d'UL pour les équipements de télévision en circuit fermé, UL 2044*. La certification UL ne s'applique ni aux performances ni à la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit.

UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATION, QUANT AUX PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ OU À LA SIGNALISATION.

Clause de non-responsabilité

Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure, tels que décrits dans les *normes de sécurité d'UL pour les équipements des technologies de l'information, UL 60950-1*. La certification UL ne s'applique ni aux performances ni à la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit.

UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATION, QUANT AUX PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ OU À LA SIGNALISATION.

1.6 Avis Bosch

Propriété intellectuelle

Le présent manuel est la propriété intellectuelle de Bosch Security Systems. Il est protégé par des droits d'auteur (propriété intellectuelle). Tous droits réservés.

Marques commerciales

Tous les noms de produits matériels et logiciels utilisés dans ce document sont susceptibles d'être des marques déposées et doivent être traités comme tels.

Remarque :

Ce manuel a été compilé avec toute l'attention nécessaire ; toutes les informations qu'il contient ont fait l'objet de vérifications minutieuses. Le texte est complet et correct au moment de l'impression. En raison du développement continu dont les produits font l'objet, il est possible qu'il soit modifié sans préavis. Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant directement ou indirectement de défauts, de manques ou de divergences entre le guide de l'utilisateur et le produit décrit.

Pour en savoir plus

Pour plus d'informations, contactez votre organisation Bosch Security Systems la plus proche, ou consultez notre site Web à l'adresse www.boschsecurity.fr/www.boschsecurity.be

2 Introduction

2.1 Caractéristiques

La caméra Jour/Nuit est une caméra de surveillance professionnelle jour/nuit qui intègre un traitement de signal 10 bits. La caméra Jour/Nuit est prête à l'emploi et s'installe très facilement. Elle fournit des images d'une qualité exceptionnelle.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, citons :

- Une caméra Jour/Nuit avec filtre IR à commutation mécanique
- Détection de mouvement optimisée.
- Compensation de contre-jour
- Détection automatique de l'objectif
- Assistant de réglage de l'objectif pour un tirage optique aisé
- Entrée d'alarme et sortie relais

2.2 Déballage

Déballiez soigneusement l'appareil et manipulez-le avec précaution.

L'emballage contient les éléments suivants :

- Caméra Jour/Nuit
- Capuchon de protection pour capteur CCD (monté sur la caméra)
- Un connecteur de réserve pour objectif (mâle)
- Le présent manuel d'installation.

Si l'appareil a été endommagé lors du transport, remplacez-le dans l'emballage d'origine et avertissez le transporteur ou le fournisseur.



AVERTISSEMENT !

L'installation doit exclusivement être réalisée par du personnel qualifié, conformément au code national d'électricité américain (NEC) ou au code d'électricité local en vigueur.

**ATTENTION !**

Le module caméra est un composant sensible devant être manipulé avec le plus grand soin.

3 Connexions



ATTENTION !

Avant de poursuivre, débranchez le câble d'alimentation de la source électrique. Assurez-vous que la tension de l'appareil correspond à la tension et au type d'alimentation utilisée.

3.1 Branchement de l'alimentation

3.1.1 Caméras basse tension




Figure 3.1 Branchement de l'alimentation basse tension

Connectez une alimentation 24 Vac ou 12 Vdc de classe 2 de la manière suivante :

- Utilisez un fil torsadé 16 à 22 AWG ou un fil plein 16 à 26 AWG. Dénudez le fil sur 10 mm.
- Ouvrez les raccords rapides et insérez les fils.

Remarque

Ces raccords ne sont pas sensibles à la polarité.

3.1.2 Caméras haute tension




Figure 3.2 Branchement de l'alimentation haute tension

Branchez le cordon d'alimentation d'une caméra haute tension à une sortie d'alimentation secteur 230 Vac.

3.2 Connexion vidéo




Figure 3.3 Connecteurs BNC

3.2.1 Signal vidéo de sortie

La caméra est dotée d'un connecteur BNC destiné à brancher le câble vidéo coaxial à un connecteur BNC mâle.

3.3 Connecteurs d'alarme et de relais




Figure 3.4 Broches des connecteurs d'alarme et de relais

Broche	Connecteur d'alarme
1	Alarme à la masse
2	Entrée d'alarme
3	Sortie de relais contact 1
4	Sortie de relais contact 2

- Diamètre max. du fil torsadé ou plein : 22 à 28 AWG. Dénudez le fil sur 5 mm.
- Relais normalement ouvert (n.o.) par défaut ; pas d'alarme.
- Commutation du relais de sortie d'alarme : tension max. 30 Vac ou +40 Vdc, max. 0,5 A en courant continu, 10 VA.
- Entrée d'alarme : TTL, tension nominale +5 V, max. +40 Vdc, courant continu couplé à une résistance de rappel vers le niveau haut 22 kohms à +3,3 V.
- Entrée d'alarme : réglable sur Actif Faible ou Actif Elevé.
- 42 V max. autorisés entre la masse de la caméra et les broches du relais.

3.4Monture d'objectif

Cette caméra accepte les montures d'objectif de type CS. Les objectifs de type C nécessitent une bague adaptatrice. Pour une image optimale, il est recommandé d'utiliser des objectifs DC iris. La caméra détecte automatiquement le type d'objectif utilisé et optimise ses performances en conséquence. Un connecteur mâle de réserve pour objectif est fourni avec l'appareil.

ATTENTION !



Pour éviter d'endommager le capteur CCD lors de l'utilisation d'une monture d'objectif de type C (non fournie), avant de procéder au montage de l'objectif, vérifiez que la bague adaptatrice est installée sur la caméra. Les objectifs de plus de 0,5 kg doivent être soutenus séparément.




Figure 3.5 Montage d'un objectif




Figure 3.6 Connecteur pour objectif

Broche	Objectif à iris vidéo	Objectif DC iris	
1	Alimentation (11,5 V, ±0,5, 50 mA max.)	Amortissement -	
2	Non utilisé	Amortissement +	
3	Signal vidéo 1 Vcàc, 1 kilohm	Commande +	
4	Masse	Commande -	

Remarque

En cas de court-circuit au niveau du connecteur pour objectif, le message COURT-CIRCUIT OBJECTIF s'affiche à l'écran. Le circuit de l'objectif se désactive alors automatiquement pour éviter toute détérioration interne. Retirez le connecteur pour objectif et vérifiez les connecteurs à broches.


3.5 Réglage du tirage optique

Pour une netteté d'image optimale dans des conditions de faible et de forte luminosité, il est recommandé de régler le tirage optique. Utilisez l'exceptionnel assistant de réglage de l'objectif de la caméra. Ainsi, l'objet à filmer restera toujours parfaitement focalisé, même lorsque l'iris de l'objectif est ouvert au maximum (de nuit, par exemple).


- Lorsque vous procédez au réglage du tirage optique d'un objectif varifocale, veillez à obtenir une image nette en positions téléobjectif et grand angle pour une mise au point proche et éloignée.
- Lorsque vous procédez au réglage du tirage optique d'un objectif zoom, veillez à ce que l'objet à filmer reste parfaitement focalisé sur toute la plage de focale.

Réglage du tirage optique :


1. Ouvrez la trappe coulissante située sur la face latérale de la caméra.




1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.




2. Appuyez sur la touche centrale pendant plus d'une seconde, jusqu'à ce que le menu **Install** (Installation) apparaisse.
3. Sélectionnez **Wizard** (Assistant) et déplacez le curseur jusqu'à l'option **Set Back Focus Now** (Réglage Tirage Optique).
4. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.



5. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.



6. Appuyez sur la touche centrale pendant plus d'une seconde, jusqu'à ce que tous les menus disparaissent.
7. Fermez la trappe latérale de la caméra



Remarque :

Pour procéder au réglage du tirage optique d'un objectif zoom, reportez-vous au guide d'installation de l'objectif zoom.

3.6 Montage de la caméra

Cette caméra peut être fixée par le haut ou par le bas (filetage 1/4" 20 UNC). La fixation inférieure est isolée de la masse pour éviter les boucles de terre.




Figure 3.7 Montage d'une caméra



ATTENTION !

Évitez de diriger la caméra/l'objectif vers la lumière directe du soleil car cela risque d'endommager les capteurs.

3.7 Commutation jour/nuit

La caméra est pourvue d'un filtre IR motorisé. Le retrait du filtre IR mécanique peut être commandé par la configuration logicielle dans le cadre d'applications associées à une faible luminosité ou utilisant un éclairage infrarouge.

Lorsque le mode **Auto** est sélectionné, la caméra active ou désactive automatiquement le filtre en fonction du niveau de luminosité observé. Le niveau de luminosité associé à la commutation est programmable. En mode **Auto**, la caméra donne priorité aux mouvements (restitution d'images nettes sans flou de bouger tant que le niveau de luminosité le permet) ou aux couleurs (restitution d'images couleur tant que le niveau de luminosité le permet). La caméra reconnaît les scènes éclairées par infrarouge et empêche ainsi tout passage non souhaité au mode couleur.

Le filtre IR peut être commandé de manières différentes :

- via une entrée d'alarme ;
- de manière automatique, en fonction du niveau de luminosité.

4 Configuration

La caméra restitue une image optimale sans qu'aucun réglage supplémentaire ne soit nécessaire. Toutefois, différentes options de configuration avancée accessibles par un système de menus permettent d'obtenir un résultat idéal dans des circonstances particulières.

La caméra intègre vos modifications immédiatement, de sorte que vous puissiez facilement comparer les configurations antérieure et postérieure.

4.1 Menus

4.1.1 Menus de niveau supérieur

Le système comprend deux menus de niveau supérieur : le menu **Main** (Principal) et le menu **Install** (Installation). Les fonctions de ces menus peuvent être sélectionnées soit directement, soit par des sous-menus permettant une configuration plus détaillée.

- Pour accéder au menu **Main** (Principal), appuyez sur la touche menu/sélection (au centre) pendant moins d'une seconde. Le menu **Main** (Principal) s'affiche à l'écran. Sélectionnez et configurez les fonctions d'optimisation de l'image. Si les modifications apportées ne vous conviennent pas, rétablissez les valeurs par défaut.
- La caméra présente également un menu **Install** (Installation) permettant la configuration des paramètres d'installation. Pour accéder au menu **Install** (Installation), appuyez sur la touche menu/sélection (au centre) pendant plus de 2 secondes.

4.1.2 Navigation dans les menus

Les cinq touches situées derrière la trappe latérale permettent de parcourir le système de menus.




Figure 4.1 Trappe de la face latérale




Figure 4.2 Touche menu/sélection




Figure 4.3 Navigation

- Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche haut ou bas.
- Pour vous déplacer entre les options ou pour configurer les paramètres, appuyez sur la touche gauche ou droite.
- Pour rétablir la valeur par défaut d'un élément de menu sélectionné, appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche menu/sélection.
- Pour fermer tous les menus en une seule fois, maintenez la touche menu/sélection enfoncée jusqu'à disparition du menu ou sélectionnez plusieurs fois l'option **Exit** (Quitter).

Certains menus se ferment automatiquement au bout de deux minutes ; vous devez fermer les autres manuellement.

4.2 Structure du menu principal

Élément	Sélection	Description
Level (Niveau)	-15 à +15	Niveau de luminosité de la vidéo : une valeur positive est plus adaptée aux conditions de faible luminosité ; une valeur négative est plus adaptée aux conditions de très forte luminosité.
Shut/AGC (Shutter/CAG)	Sous-menu	Amélioration et qualité de l'image
Day/Night (Jour/Nuit)	Sous-menu	Commande de commutation jour/nuit
BLC	On, Off, (Oui, Non)	Choisir l'option On (Oui) pour activer la compensation de contre-jour (BLC)
Color (Couleur)	Sous-menu	Balance des blancs et rendu des couleurs
Sync	Internal (Interne) Line lock	Internal (Interne) : pour un fonctionnement libre de la caméra. Line Lock : pour verrouiller l'alimentation secteur en courant alternatif
Vphase	0, 2 . . . 358	Permet de régler le décalage de la phase verticale (disponible uniquement si sync = line lock).
Exit (Quitter)		Sortie du menu.

4.2.1 Sous-menu Shutter/AGC (Shutter/CAG)

Élément	Sélection	Description
Shutter	AES, FL, Fixed (AES, FL, Fixe)	AES (obturation automatique) : permet à la caméra de sélectionner automatiquement la vitesse d'obturation optimale. FL (anti-scintillement) : évite les interférences avec les sources lumineuses (recommandé pour les objectifs à iris vidéo ou DC iris uniquement). Fixed (Fixe) : fixe la vitesse du shutter.
Gain	On, Off (Oui, Non)	On (Oui) : la caméra règle automatiquement le gain sur la plus petite valeur permettant de conserver une bonne qualité d'image. Off (Non) : désactive CAG.
Autoblack	On, Off (Oui, Non)	Autoblack, Marche accroît automatiquement la visibilité des détails, même lorsque le contraste de la scène est inférieur à la pleine gamme, pour cause de brume, brouillard, etc.
EXIT (QUITTER)		Retour au menu principal.

4.2.2 Sous-menu Jour/Nuit

Élément	Sélection	Description
Day/Night (Jour/Nuit)	Auto, Color, Monochrome (Auto, Couleur, Monochrome)	Auto : la caméra active ou désactive le filtre Anti-IR en fonction de la luminosité de la prise de vue. Monochrome : le filtre Anti-IR est désactivé, ce qui laisse le maximum de sensibilité à l'infrarouge. Color (Couleur) : la caméra produit toujours un signal couleur indépendamment de la luminosité.
Switch level (Seuil de commutation)	-15 à +15	En mode AUTO, règle le niveau vidéo à partir duquel la caméra passe en mode monochrome. Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome.
EXIT (QUITTER)		Retour au menu principal.

4.2.3 Sous-menu Color (Couleur)

Élément	Sélection	Description
White balance (Balance Blancs)	ATW, AWBhold (ATW, AWB Fixe)	ATW : grâce au réglage automatique de la balance des blancs, la caméra garantit en permanence une reproduction optimale des couleurs. AWBhold (AWB Fixe) : neutralise la fonction de balance des blancs automatique et enregistre les paramètres relatifs à la couleur.
Red gain (Gain Rouge)	-5 à +5	Règle le gain du rouge en vue d'optimiser le point blanc.
Blue gain (Gain Bleu)	-5 à +5	Règle le gain du bleu en vue d'optimiser le point blanc.
EXIT (QUITTER)		Retour au menu principal.

4.2.4 Sous-menu VMD (à distance via Bilinx uniquement)

Élément	Sélection	Description
VMD (Détection de mouvement (VMD))	Off, Silent, OSD (Arrêt, Silencieux, Affichage)	Off (Arrêt) : la détection de mouvement (VMD) est désactivée. Silent (Silencieux) : la détection d'un mouvement déclenche une alarme silencieuse. OSD (Affichage) : la détection d'un mouvement déclenche l'affichage d'un message d'alarme à l'écran.
VMD area (Zone de détection de mouvement - VMD)	Sous-menu	Sélectionnez cette option pour accéder au menu de paramétrage des zones et définir la zone de détection.
Motion indicator (Indicateur Activité)		Valeur maximale de mouvements mesurée dans la zone sélectionnée. Appuyez sur la touche de navigation droite, gauche ou centrale pour réinitialiser cette valeur.
VMD sensitivity (Sensibilité de la détection de mouvement - VMD)		Réglage de la sensibilité aux mouvements. Plus la barre blanche est longue, plus le mouvement doit être important avant que l'alarme VMD ne soit activée. Tout mouvement au-delà de ce niveau active une alarme.

Élément	Sélection	Description
OSD alarm text (OSD Texte d'Alarme)	Alphanumeric (Alphanumérique)	Texte du message d'alarme affiché à l'écran (maximum 16 caractères).
EXIT (QUITTER)		Retour au menu principal.

Sélection d'une zone pour le masque de détection de mouvement

Pour configurer une zone de détection de mouvement, accédez au menu de la zone concernée en sélectionnant l'option **VMD Area** (Zone de la détection de mouvement) du menu **VMD** (détection de mouvement). Lorsque vous entrez dans le menu **Area** (Zone), la zone actuelle s'affiche avec le coin supérieur gauche clignotant. Pour déplacer le coin clignotant de l'image, utilisez les touches fléchées haut, bas, gauche et droite. Pour déplacer le curseur clignotant vers le coin opposé, appuyez sur la touche **Sélect.** : vous pouvez à présent déplacer le curseur. Pour geler la zone et quitter le menu correspondant, appuyez de nouveau sur la touche **Sélect.**

Il existe une zone de détection de mouvement programmable.

Remarque :

Lorsque la détection de mouvement est activée, des fluctuations de la luminosité ou facteurs environnementaux normaux peuvent déclencher des alarmes intempestives. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de **ne pas** connecter la sortie d'alarme déclenchée par la détection de mouvement de la caméra à un système d'alarme surveillé, les alarmes intempestives pouvant s'avérer gênantes.

4.3 Structure du menu Installation (Install)

Élément	Sélection	Description
Lens type (Type d'objectif)	Auto, Manual, DC-iris, Video (Auto, Manuel, DC Iris, Vidéo)	Auto : la caméra sélectionne automatiquement le type d'objectif. Modes Manual, DC-iris, Video (Manuel, DC iris, Vidéo) : sélectionne le type d'objectif adapté pour forcer la caméra à adopter le mode d'objectif adéquat.
Lens Wizard (Assistant Lens)	Sous-menu	Optimisation du point de tirage optique de la combinaison objectif-caméra.
Comm	On, Off (Oui, Non)	Permet d'activer ou de désactiver les communications.
Alarm (Alarme)	Sous-menu	Programmation des fonctionnalités d'entrée et de sortie d'alarme.
Defaults (Par défaut)	Sous-menu	Rétablissement des valeurs par défaut de tous les paramètres des différents modes.

4.3.1 Sous-menu Lens Wizard (Assistant Lens)

Élément	Sélection	Description
Detected lens (Objectif détecté)		Affiche le type d'objectif détecté lorsque la détection automatique d'objectif est employée.
Set Back Focus Now (Réglage Tirage Optique)		Permet d'ouvrir l'iris au maximum. Les instructions ci-dessous vous permettront de configurer le tirage optique correspondant à votre type d'objectif. Une fois la mise au point effectuée, l'objet à filmer reste parfaitement centré dans des conditions de faible ou forte luminosité.
Set LVL (Régler Niveau)		Pour objectifs à iris vidéo uniquement. Règle le contrôle de niveau sur l'objectif pour centrer l'indicateur du détecteur de niveau (voir ci-dessous).
EXIT (QUITTER)		Retour au menu Install (Installation).

Réglage d'un objectif DC iris

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.
2. Accédez au menu **Lens Wizard** (Assistant Lens).
3. L'option **Set Back Focus Now** (Réglage Tirage Optique) s'affiche en surbrillance.
4. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.
5. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.
6. Quittez le menu.

Réglage d'un objectif à iris manuel

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.
2. Réglez l'objectif sur l'ouverture maximale.

3. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.
4. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.
5. Règle l'ouverture de l'objectif pour s'adapter à la scène.

Réglage d'un objectif à iris vidéo

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.
2. Accédez au menu **Lens Wizard** (Assistant Lens).
3. L'option **Set Back Focus Now** (Réglage Tirage Optique) s'affiche en surbrillance.
4. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.
5. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.
6. Sélectionnez **Set LVL** (Régler Niveau) : la barre **Level** (Niveau) s'affiche.
7. Dirigez la caméra dans la direction qui sera filmée la plupart du temps.
8. Réglez le potentiomètre de niveau situé sur l'objectif jusqu'à ce que la barre **Level** (Niveau) soit centrée.
9. Quittez le menu.

4.3.2 Sous-menu Alarm (Alarme)

Élément	Sélection	Description
Alarm In - Active (Entrée alarme - Active)	None, high, low (Aucune, Elevé, Faible)	Sélectionnez none (Aucune) pour désactiver l'entrée d'alarme. Sélectionnez active-high (Active Haut) ou active-low (Active Bas) pour le connecteur d'entrée d'alarme.
Alarm In - Action (Entrée alarme - Action)	None (Aucune), Mono	Permet de sélectionner l'action de la caméra lorsque l'entrée d'alarme est active.

Élément	Sélection	Description
Alarm out - Action (Sortie alarme - Action)	VMD (Détection de mouvement) Remote (Distante), Day/Night (Jour/Nuit), Filter move (Filtre de mouvement)	VMD : le relais de sortie active les alarmes de détection de mouvement. Remote (Distante) : met le relais de sortie à la disposition des périphériques de communication à distance. Day/Night (Jour/Nuit) : le relais de sortie est activé lorsque la caméra est en mode monochrome. Filter move (Filtre de mouvement) : le relais de sortie est activé juste avant que le filtre IR commence à se mouvoir et désactivé après que le niveau vidéo s'est stabilisé (2 à 3 secondes)
Sortie alarme - Relais (Alarm out - Relay)	Normally open (Normaleme nt ouvert), Normally closed (Normaleme nt fermé)	Permet de sélectionner la méthode d'activation du relais de sortie.
EXIT (QUITTER)		Retour au menu Install (Installation).

4.3.3 **Sous-menu Defaults (Par Défaut)**

Élément	Sélection	Description
Restore all (Tout restaurer)	No, Yes (Non, Oui)	Rétablit la valeur par défaut (d'usine) de tous les paramètres. Sélectionnez YES (OUI), puis appuyez sur la touche Menu/Select (menu/sélection) pour rétablir toutes les valeurs d'usine. Le message RESTORED! (RESTAURE !) s'affiche à la fin.
EXIT (QUITTER)		Retour au menu Install (Installation).

5 Caractéristiques techniques

5.1 Spécifications

Référence	VBC-265/11	VBC-265/51
Tension d'alimentation nominale	+12 Vdc 24 Vac (50 Hz)	230 Vac, 50 Hz

Toutes versions confondues

Capteur	CCD 1/3" à transfert d'interligne
Standard	PAL
Pixels actifs	752 x 582
Éclairage minimum	<0,26 lux, 30 IRE <0,06 lux (en mode monochrome), 30 IRE
Définition	540 lignes
Rapport signal/bruit	> 50 dB
Sortie vidéo	1 Vcàc, 75 ohms
Synchronisation	Internal ou Line Lock (Interne ou Line Lock)
Shutter	AES (1/60 [1/50] à 1/150 000 [1/125 000]) automatique, anti-scintillement, vitesse fixe
Day/Night (Jour/Nuit)	Color, Mono, Auto (Couleur, Mono, Auto)
AGC (CAG)	AGC On (Activation) (20 dB) ou Off (désactivation de CAG) (0 dB)
Compensation de contre-jour (BLC)	Une zone, pondérée au centre
White Balance (Balance Blancs)	ATW, AWBhold (Balance des blancs automatique, AWB Fixe) (2 500 à 10 000 K)
Monture d'objectif	Type CS ; compatible avec le type C via une bague adaptatrice

Objectif à contrôle automatique de luminosité (CAL)	Détection automatique de l'iris vidéo ou DC iris
Détection de mouvement (VMD)	Une zone, entièrement programmable à distance
Consommation	4 W
Dimensions (H x l x L)	58 x 66 x 122 mm sans objectif
Poids	450 g sans objectif
Montage sur trépied	Deux filetages 1/4" 20 UNC : isolé (bas) et non isolé (haut)
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Commandes	Menus à l'écran pilotés via les touches de la caméra

Bosch Security Systems

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, 2011